



NETZ 230V 50Hz
Mains connection
Alimentation
230V 50Hz

NOTSCHALTER BAUSEITIG
Emergency switch by the
contractor
Interrupteur non fourni

L N PE

br bl ge/ gn

STB

S1

S2

KTR

STUFE BRENNER
1st stage burner
1ère étape brûleur

H1 H2 H3

S3E

HEIZKREISPUMPE
Heating circuit pump
Pompe de circulation
230V 50Hz
BAUSEITIG
By the contractor
Non fourni

LÖSPUMPE
Filling pump
Pompe de charge
230V 50Hz
BAUSEITIG
By the contractor
Non fourni

SPEICHERTEMPERATURBEWEGLER
Controller temp. controller
Régulateur de la temp. du réservoir
BAUSEITIG
By the contractor
Non fourni

STR

1. STUFE BRENNER
1st stage burner
1ère étape brûleur

2. STUFE BRENNER
2nd stage burner
2ème étape brûleur

HEIZKREISPUMPE
Heating circuit pump
Pompe de circulation
230V 50Hz
BAUSEITIG
By the contractor
Non fourni

LÖSPUMPE
Filling pump
Pompe de charge
230V 50Hz
BAUSEITIG
By the contractor
Non fourni

SPEICHERTEMPERATURBEWEGLER
Controller temp. controller
Régulateur de la temp. du réservoir
BAUSEITIG
By the contractor
Non fourni

RT - rot - red
GR - grau - grey
WS - weiß - white
BR - braun - brown
SW - schwarz - black
BL - blau - blue
GE/GRÜN - gelb/grün - yellow/green

1. STUFE BRENNER
1st stage burner
1ère étape brûleur

2. STUFE BRENNER
2nd stage burner
2ème étape brûleur

1. STUFE BRENNER
1st stage burner
1ère étape brûleur

2. STUFE BRENNER
2nd stage burner
2ème étape brûleur

1. STUFE BRENNER
1st stage burner
1ère étape brûleur

2. STUFE BRENNER
2nd stage burner
2ème étape brûleur

1. STUFE BRENNER
1st stage burner
1ère étape brûleur

2. STUFE BRENNER
2nd stage burner
2ème étape brûleur

1. STUFE BRENNER
1st stage burner
1ère étape brûleur

2. STUFE BRENNER
2nd stage burner
2ème étape brûleur

1. STUFE BRENNER
1st stage burner
1ère étape brûleur

2. STUFE BRENNER
2nd stage burner
2ème étape brûleur